

Biegemaschine 24V

Datenbausteine



Inhaltsverzeichnis

6 [Date	enbausteine	1
6.1	Ei	nführung	1
6.2		Globale Datenbausteine	3
6.3		Schematischer Aufbau eines Datenbausteins	4
6.4	F	Instanzdatenbaustein	6
6.5		Testen von Datenbausteinen	8
6	5.5.1	Beobachten im Datenbaustein	8
6	5.5.2	Operanden steuern im Datenbaustein	9
6	5.5.3	Beobachten in einer Beobachtungstabelle	10



6 Datenbausteine

6.1 Einführung

Datenbausteine können im TIA-Projekt zum Speichern von Daten verwendet werden. Anders als Merker können Daten im Datenbaustein strukturiert abgelegt und zur Verarbeitung bereitgestellt werden. Variablen verschiedener Datentypen können in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden. Das folgende Bild zeigt Beispiele für abzulegende Daten:



Bild 1 Strukturierte Datenhaltung

Anders als Funktionen und Funktionsbausteine enthalten Datenbausteine keine Programmcodeinformationen, also kein ausführbares Programm.

Sie bieten folgende Vorteile:

- Ordnung und Struktur im Projekt
- bessere Übersicht über Anlagendaten
- schnellerer Zugriff in der PLC durch optimierten Zugriff (keine absolute Adressierung)
- auf Merker-Variablen kann verzichtet werden
- Wiederverwendbarkeit in unterschiedlichen Projekten ohne Konflikte mit Adressen
- DB-Variablen können mit Start-Werten vorbelegt werden
- Beobachten der Variablen direkt im DB möglich
- einfache Sicherung von Aktualwerten





Datenbaustein-Typen

Grundsätzlich werden zwei DB-Typen unterschieden.

Global-Datenbausteine

- Der Inhalt und die Datenstruktur werden vom Anwender festgelegt.
- Die Daten können vom Anwender global adressiert werden.

Instanz-Datenbausteine

- Der Inhalt und die Datenstruktur werden vom aufrufenden Funktionsbaustein durch dessen Schnittstelle definiert.
- Der Instanz-Datenbaustein wird automatisch beim FB-Aufruf erzeugt.
- Die FB-Instanz (Aufruf) greift direkt über lokale Schnittstellen auf die Daten seines Instanz-DBs zu.



Bild 2 Datenbausteintypen



6.2 Globale Datenbausteine

Globale Datenbausteine dienen der Aufnahme von Anwenderdaten (Variablen), die von allen Codebausteinen verwendet werden können. Die Datenstruktur innerhalb eines globalen Datenbausteins wird vom Programmierer festgelegt.

Globale Datenbausteine im Anwenderprogramm

Jeder FB, FC oder OB kann die Daten aus einem globalen DB lesen oder Daten in einen globalen DB schreiben.

Beispiele für abzulegende Daten sind:

- Soll- oder Parameterwerte
- Datenbereich für Fehlermeldungen
- Schnittstellendaten
- Daten der Materialverfolgung
- Zeitvorgaben für Timer-Bausteine

Der Einsatz von Datenbausteinen wird empfohlen für den Datenverkehr zwischen unterschiedlichen Systemen:

- Frequenzumrichter-Steuerung
- CPU-CPU Kommunikation
- HMI-Verbindung



Bild 3 Zugriff auf Daten eines Global-DB



6.3 Schematischer Aufbau eines Datenbausteins

Einen Datenbaustein kann man sich wie ein Regal vorstellen. Das Regal hat einen Namen, den Datenbausteinnamen. In diesem Regal kann man Fächer (Variablen) unterschiedlicher Größe anlegen (Datentyp). Die Größe wird durch den Datentyp definiert. Jedes Fach bekommt ebenfalls einen Namen.

Der Zugriff auf die Daten erfolgt dann über:

Regalname und Fachname → "Datenbausteinname". Variablenname



Bild 4 Schematischer Aufbau eines Datenbausteins

Die Länge eines Datenbausteines kann bis zu 16 MB betragen.

Die Daten werden in der Standarddefinition automatisch vom System im Datenbaustein abgelegt. Es handelt sich um einen optimierten Datenbaustein.

Die maximale Anzahl der Datenbausteine ist durch den Speicher der PLC begrenzt.



Aufbau des Datenbausteins im Editor

Folgendes Bild zeigt den Aufbau eines Datenbausteins in der Deklarationssicht.

Gr	Grundkurs + =KF1+A1-KF1 [CPU 1511-1 PN] + Programmbausteine + MathematischeFunktionenDaten [DB18]											
📝 👻 💺 📴 🛠 Aktualwerte behalten 🔒 Momentaufnahme 🌇 🖏 Momentaufnahmen in Startwerte kopieren 🏽 🕵 Startwerte als Aktualwerte laden 🔳												
	MathematischeFunktionenDaten											
_	-	Name	Datenty	Р	Startwert	Remanenz	Erreichbar a	Schrei	Sichtbar i	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
1	-	 Static 										
2	-	ergebnisVolumen	Real		0.0							aktuelles Volumen aus Calculate Baustein
3	-	wert1	Dint		0							Wert 1
4	-	wert2	DInt		0							Wert 2
5	-	ergebnisBerechnung	DInt		0							Ergebnis

Bild 5 Aufbau eines Datenbausteins

Die Bedeutung der einzelnen Spalten ist in folgender Tabelle dargestellt:

Spalte	Bedeutung
Name	Name der Variablen
Datentyp	Datentyp der Variablen
Startwert	Wert, den die Variablen beim PLC-Anlauf annehmen soll
Remanenz	Kennzeichnet die Variablen als remanent.
Erreichbar aus	Zeigt an, ob zur Laufzeit von HMI/OPC UA auf diese Variablen
HMI/OPC UA	zugegriffen werden kann.
Schreibbar aus	Zeigt an, ob die Variablen zur Laufzeit von HMI/OPC UA
HMI/OPC UA	beschrieben werden kann.
Sichtbar in	Zeigt an, ob die Variablen in der Operandenauswahl vom HMI per
HMI Engineering	Voreinstellung sichtbar ist.
Einstellwert	Werte, die bei der Inbetriebnahme voraussichtlich feinjustiert
	werden müssen. Nach Inbetriebnahme können die Aktualwerte als
	Startwerte in übernommen werden.
Kommentar	Kommentar zur Variablen

Bild 6 Spalten in der Deklarationssicht





6.4 Instanzdatenbaustein

Instanzdatenbausteine sind Datenbausteine die automatisch beim Aufruf eines Systemfunktionsbausteins bzw. eines Funktionsbausteins erzeugt werden.



Bild 7 Instanzdatenbaustein

In diesen Instanz-Datenbausteinen werden die Daten des Bausteins abgespeichert. Sie sind dem Baustein direkt zugeordnet. Für jeden Aufruf eines Funktionsbaustein muss ein neuer Instanzdatenbaustein erzeugt werden.

Die erzeugten Instanzbausteine werden unter Sytsembausteine → Programmressourcen bzw. Programmbaustein allgemein abgelegt.

Die Datenstruktur ist abhängig von der Programmierung des verwendeten Funktionsbausteins. Im folgenden Bild ist ein Instanzdatenbaustein des Systemfunktionsbausteins eines Zählers dargestellt.



Bild 8 Instanzdatenbaustein eines IEC-Zählers

Instanzdatenbausteine können auch manuell, über die Funktion "Neuen Baustein hinzufügen → Datenbaustein" und Auswahl des zugehörigen Funktionsbausteins, erstellt werden.



Auf Variablen eines Instanz-DBs kann von FC, FB und OB sowohl lesend als auch schreibend zugegriffen werden.

Im folgenden Bild ist ein Zugriff auf QU und QD eines Zählers dargestellt.



Bild 9 Zugriff auf Instanzdaten

Empfohlen wird nur lesender Zugriff, **nicht** schreibend. Das Programm kann gerade durch schreibende Zugriffe unübersichtlich werden, da keine Querverweise angezeigt werden.





6.5 Testen von Datenbausteinen

Um die Werte eines Datenbausteines zu testen, können Sie die Variablen über eine bestehende Online-Verbindung direkt im geöffneten Datenbaustein oder über eine Beobachtungstabelle beobachten und steuern.

6.5.1 Beobachten im Datenbaustein

Dazu ist die Schaltfläche "Alle beobachten" in der Funktionsleiste der Deklarationstabelle zu aktivieren. In der Deklarationstabelle wird eine neue Spalte "Beobachtungswert" eingefügt, in welcher der aktuelle Istwert beobachtet werden kann.

Schaltfläche: "Alle beobachten"

Alle Variablen werden mit dem aktuellen Wert der PLC als "Beobachtungswert" dargestellt und ständig aktualisiert.

Gr	Grundlagen_IEC_Funktionen 🕨 PLC_1 (CPU 1211C AC/DC/Rly) 🕨 Programmbausteine 🕨 Test_DB [DB7]												
ý	1	8	• • •	Aktualwerte behal	ten 🤒 Mom	rentaufnahme 🏘 🖷	Momentaufn	ahmen in Start	werte kop	oieren 🏽 🕵	Startwe	rte als Aktualwerte laden 🛛 🜉	8.
	le	Na	DB	Datentyp	Startwert	Beobachtungswert	Remanenz	Erreichbar a	Schrei	Sichtbar i	Einstellwert	Kommentar	
1	-	•	Static										
2	-		variable1	Bool	false	FALSE						variable 1	
3	-		variable2	Bool	false	FALSE						variable 2	
4	-		variable3	Int	0	0					la se	variable 3	
5	-		variable4	Int	0	0						variable 4	
6			<hinzufügen></hinzufügen>										

Bild 10 Datenbaustein in der Beobachtungsfunktion





6.5.2 Operanden steuern im Datenbaustein

Im Datenbaustein haben Sie die Möglichkeit über einen Rechtsklick auf eine Variable, mit der Funktion "Operand steuern..." den Beobachtungswert zu ändern.

Im folgenden Fenster "Steuern" geben Sie den Steuerwert vor. Dieser wird mit Klick auf "OK" als neuer Beobachtungswert übernommen, der Startwert bleibt unverändert.

es	DB		Aktualwerte behalte	en 🍓 Momen	taufnahme 🐂 🛸	Momentauf	nahmen in Startwerte k	copieren 🌇 🖳 Startwerte	als Aktualwerte laden 🛃
1	Name		Datentyp	Startwert	Beobachtungswert	Remanenz	Erreichbar a Schrei	i Sichtbar i Einstellwert Ko	ommentar
1	 Static 								
1	varia	ble1	Bool	false	FALSE				i s
	varia	ble2	Bool	false	FALSE		Operand steuern	strg+sniit+2	
	varia	ble3	Int	0	0	8	Zeile einfügen	Strg+Eingabe	able 3
	• varia	ble4	Int	0	0	0	Zeile hinzufügen	Alt+Ins	able 4
	 Hinz 	ufügen>				E X .	Ausschneiden	Strg+X	1
							Kopieren	Strg+C	1
							Einfügen	Strg+V	
						×	Löschen	Ent	f
							Umbenennen	F2	5
		_					e ale a fasca a lla calcanta lla fas		7
		Steue	rn					×	2
		0000	ndi Itt i pot	- 11 4	Datantari	Real		sstelle gehen Strg+Shift+G	
		Opera	III. lest_DB .Vi	ariable i	Datentyp.	6001	4-7-m, Y	Strg+Snitt+D	
		Steuer	rwert: true		3	BOOL	-	chi4.511	
								311114111	J
						Ē		-	
							OK 4 ecnen		
		-							

Bild 11 Datenbaustein Wert steuern

Das Steuern von binären Variablen ist auf diesem Weg ebenfalls möglich. Boolsche Variablen lassen sich auch durch Doppelklick auf ihren Beobachtungswert direkt umschalten.

-		Aktualwerte be	ehalten 🔒 Mon	nentaufnahme ඁ 🐴	Momentaufn	ahmen in Start	werte koj	oieren 🌄	🕵 Startwe	rte als Aktualwerte laden	
Test	t_DB										
1	Name	Datentyp	Startwert	Beobachtungswert	Remanenz	Erreichbar a	Schrei	Sichtbar i	Einstellwert	Kommentar	
1	▼ Static		_								
	variable1	Bool	false	FALSE						variable 1	
	variable2	Bool	false	FALSE			\sim			variable 2	
	variable3	Int	0	0						variable 3	
	variable4	Int	0	0						variable 4	
				Wert umschalten Möchten Sie den Wert de	o) r Variable um:	schalten?					

Bild 12 Datenbaustein boolesche Variable umschalten



6.5.3 Beobachten in einer Beobachtungstabelle

Sie können die Variablen des Datenbausteins in einer Beobachtungstabelle eintragen und beobachten. Von hier aus können Sie auch über den Steuerwert den Wert der Variable verändern.

Grun	Grundlagen_IEC_Funktionen + PLC_1 [CPU 1211C AC/DC/Rly] + Beobachtungs- und Forcetabellen + Beobachtungstabelle_1										
	3										
1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
i	Name	Adresse	Anzeigefor	Beobachtungswert	Steuerwert	4	Kommentar	Variablen-Kommentar			
1	"Test_DB".variable1		BOOL	TRUE	TRUE			variable 1			
2	*Test_DB*.variable2		BOOL	FALSE				variable 2			
3	"Test_DB".variable3	1	DEZ+/-	0	1	2		variable 3			
4	"Test_DB".variable4		DEZ+/-	0				variable 4			
5		<hinzufügen:< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></hinzufügen:<>									

Bild 13 Beobachtungstabelle

Sie können einen Datenbaustein öffnen, die gewünschten Variablen über die Windows-Zwischenablage herauskopieren und in die Beobachtungstabelle einsetzen.

