

ROBOTICS **RX CONTROLLER**



Manual de instrucciones

CONTENIDO

Descripción de las conexiones	03
Instrucciones de seguridad	04
Uso previsto	04
Responsabilidad	04
Interferencias electromagnéticas	04
Lo que se puede conectar al controlador	05
Requisitos de software	06
Interfaces	06
Encender / apagar el controlador RX	06
Operación del controlador RX - Significado de los códigos de colores	
y parpadeo	06
Emparejar el controlador RX por Bluetooth	08
Protección contra cortocircuitos	09
Actualización de firmware	09

DESCRIPCIÓN DE LAS CONEXIONES



1 Puerto Mini-USB

El puerto Mini-USB establece la conexión con la PC.

- 2 9V IN, Toma de corriente DC (3,45mm, polo positivo interior)
 Aquí se conecta el adaptador de corriente del Power Set (no incluido).
- 3 9V IN, Conexión para batería / paquete de baterías

Esta conexión permite una fuente de alimentación móvil mediante un soporte de batería o paquete de baterías de fischertechnik.

4 Conexiones EXT 1 y EXT 2 para sensores I2C

A través de estos pines de 6 polos se pueden conectar sensores I2C de fischertechnik

5 Salidas M1-M4 u O1-O8

A estas salidas se pueden conectar 4 motores. Alternativamente, 8 LEDs o válvulas magnéticas, cuyo segundo polo se conecta a una conexión de masa (6).

- 6 2 Conexiones de masa (polo negativo)
- 7 Botón Bluetooth

Botón rojo para activar la conexión Bluetooth

8 Botón de encendido/apagado (ON/OFF)

Para encender y apagar el controlador RX. Indicación de varios estados de funcionamiento mediante diferentes códigos de color y parpadeo del LED integrado.

9 9V Out

Proporciona a los sensores la tensión de funcionamiento necesaria de 9V, como por ejemplo, sensor de pista, sensor ultrasónico.

10 Entradas universales I1-I8

Entradas para varios sensores. Se pueden configurar mediante software para:

- Sensores digitales (pulsadores, contactos Reed, fototransistores) Digital 5 k $\!\Omega$
- Sensores analógicos 0-5k Ω (resistencias NTC, fotorresistencias, potenciómetros)
- Sensores analógicos 0-10V (sensores de color). Indicación del valor en mV (milivoltios)
- Sensores de distancia ultrasónicos. Indicación del valor en cm.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- · Revisar regularmente el cargador para detectar daños..
- · En caso de daño, no utilizar el cargador hasta que esté completamente reparado.
- · ¡No introducir cables en el enchufe!
- ·¡No se deben cargar baterías no recargables!
- ·¡Retirar las baterías recargables del compartimento antes de cargarlas!
- ·¡Cargar las baterías recargables solo bajo la supervisión de un adulto!
- · ¡Insertar las baterías con la polaridad correcta!
- ·¡No se deben cortocircuitar las terminales de conexión!
- ¡El controlador RX solo debe funcionar con una fuente de alimentación de fischertechnik como el soporte de baterías de 9V Art.-Nr. 193745 o el Accu Pack 35537!
- Al conectar una batería o un paquete de baterías al controlador, tener en cuenta lo siguiente:

¡Conectar el polo positivo del conector "9V IN" con el polo positivo (+) del Accu Pack! ¡Conectar el polo negativo del conector "9V IN" con el polo negativo (–) del Accu Pack! Temperatura máxima de funcionamiento: 40 °C

USO PREVISTO

El controlador debe utilizarse exclusivamente para operar y controlar modelos de fischertechnik.

RESPONSABILIDAD

Se excluye cualquier responsabilidad de fischertechnik GmbH por daños que resulten del uso del controlador fuera de su uso previsto.

INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS

Si el dispositivo se ve afectado por influencias electromagnéticas externas, se puede seguir utilizando conforme a su propósito después de que la interferencia haya cesado. Es posible que sea necesario interrumpir brevemente la alimentación y reiniciar el dispositivo.

LO QUE SE PUEDE CONECTAR AL CONTROLADOR

A	CTUADORES	
9V,	, 250 mA	
>	Motor	
>	Compresor	
>	LED	
SE	INSORES	
>	Minitaster	
>	Contacto Reed	
>	Resistencia NTC	
>	Fotorresistencia	DE O
>	Fototransistor	00
>	Sensor de distancia por ultrasonidos	
	Sonsor ántico do color	

>	Sensor óptico de color	00
>	Sensor de seguimiento por infrarrojos	I
>	Sensor de gestos RGB	
>	Sensor ambiental	
>	Sensor combinado	

REQUISITOS DE SOFTWARE

- Entorno de programación fischertechnik ROBO Pro Coding (Windows / Mac OS / Linux / iOS / Android). Disponible en la tienda de aplicaciones correspondiente.
- · MicroPython

INTERFACES

El controlador RX se puede conectar a otros dispositivos, como PC, tableta o teléfono inteligente, a través de USB o Bluetooth.

ENCENDER / APAGAR EL CONTROLADOR RX

Conectar el controlador a una fuente de alimentación (conexiones 9V IN).

Para encender, mantener presionado el botón ON/OFF hasta que el LED se encienda. Para apagar, mantener presionado el botón ON/OFF hasta que el LED se apague..

OPERACIÓN DEL CONTROLADOR RX - SIGNIFICADO DE LOS CÓDIGOS DE COLORES Y PARPADEO

En el botón ON/OFF del controlador RX hay un LED incorporado que se ilumina con diferentes colores o parpadea. De esta manera, indica el estado operativo actual del controlador RX.

¿Qué ocurre al presionar el botón de encendido/apagado (ON/OFF) y el botón rojo de Bluetooth?

Botón ON/OFF presionado durante mucho tiempo:	Encender/Apagar el controlador RX
Botón ON/OFF presionado brevemente	Inicia o detiene el programa que fue transferido al controlador RX.
Presionar el botón Bluetooth rojo	Activa el emparejamiento Bluetooth.
	Importante: No debe estar conectado el USB

Codificación LED cuando el controlador RX no tiene conexión USB o Bluetooth:

LED apagado	El controlador RX está apagado.
LED roja encendidat	El controlador RX está encendido.
LED verde encendida	El programa transferido al controlador RX se está ejecutando (fuera de línea, sin conexión con el entorno de programación, como ROBO Pro Coding).
LED parpadea tres veces cortas	Al iniciar el programa en el controlador RX (presionando brevemente el botón ON/OFF) cuando no hay ningún programa cargado.

Codificación LED cuando se establece una conexión USB: Importante: El USB tiene prioridad sobre Bluetooth.

LED parpadea lentamente en blanco	El controlador RX está conectado a un dispositivo a través de USB, pero el entorno de programación ROBO Pro Coding aún no está conectado.
LED parpadea rápidamente en blanco	El controlador RX está conectado tanto por USB como con el entorno de programación ROBO Pro Coding.
LED permanece encendida en blanco	El controlador RX está conectado por USB y el entorno de programación ROBO Pro Coding está ejecutando un programa.

Codificación LED cuando se activa la conexión Bluetooth: Importante: El USB no debe estar conectado

LED parpadea lentamente en azul	El emparejamiento a través de Bluetooth ha sido activado mediante el botón rojo. No hay ningún dispositivo conectado todavía.
LED parpadea rápidamente en azul	El controlador RX está conectado a la aplicación de programación ROBO Pro Coding a través de Bluetooth.
LED permanece encendida en azul	El controlador RX está conectado a través de Bluetooth y ROBO Pro Coding está ejecutando un programa.

EMPAREJAR EL CONTROLADOR RX POR BLUETOOTH

La conexión del controlador RX con un dispositivo final (PC, tableta, teléfono inteligente) se realiza directamente en el entorno de programación (por ejemplo, ROBO Pro Coding). No es necesario realizar un emparejamiento separado del controlador RX a través del sistema operativo respectivo:

Conexión con ROBO Pro Coding:

- RROBO Pro Coding debe estar instalado en el dispositivo final.
- Inicie ROBO Pro Coding.
- · Cree un nuevo proyecto (Proyecto Nuevo).)

😑 fischertechnik 🛛	ROBO Pro Coding	
Preferencias	÷	🖷 Programa principal
> Configuración		
Proyecto		Nivel de aprendizaje
> Nuevo	plador	Buscar Q
> Importar		Actuadores
> Exportar		Sensores
> Cerrar		Procesamiento
> Recently used projects		N

· Seleccionar el controlador RX

Programación gráfica		Ŧ
Controla el tipo de programació	n.	
Controlador * TXT 4.0 Controller		Ŧ
Controla qué controlador usa el	proyecto.	

· Presiona sobre el ícono de conexión



· Selecciona Bluetooth y haz clic en ,Conectar'

Conectar el controlador	0
USB Bluetooth	Z.
CANCELAR	CONECTAR

· Presiona el botón Bluetooth rojo en el RX Controller, el RX Controller aparecerá y puede ser seleccionado. No debe haber ninguna conexión USB establecida

Dispositivos cerca		
RXC5c38		
* explorando	CANCELAR	

Nota: La denominación mostrada del controlador RX (por ejemplo, RXC5c38) coincide con la denominación en la etiqueta blanca del controlador, ubicada en un lateral del mismo. Esto permite identificar el controlador de manera única.

· La conexión se ha establecido, el ícono de conexión está iluminado en verde



El LED en el RX Controller parpadea rápidamente en azul

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

Todos los puertos del controlador RX están protegidos contra cortocircuitos. Si hay un cortocircuito en una salida del motor, esta se apagará. Una vez que se haya eliminado el cortocircuito, el motor puede volver a encenderse. Si hay un cortocircuito en el puerto ,9V Out', el controlador RX se apagará. Una vez que se haya eliminado el cortocircuito, el dispositivo puede volver a encenderse.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Una actualización de firmware se puede realizar directamente con la aplicación ROBO Pro Coding. Para ello, se requiere una conexión a Internet en el dispositivo en el que se está ejecutando ROBO Pro Coding.

Si se requiere una actualización de firmware, se mostrará una notificación en ROBO Pro Coding tan pronto como el controlador esté conectado. La alimentación no debe interrumpirse durante la actualización.

The RX Controller needs to be updated
Your RX Controller is version 0.22.1 but requires version 0.23.1 to work with ROBO Pro encoding. Please ensure uninterrupted power supply throughout the update, otherwise your controller may be damaged. To do this, fully charge the controller battery or use a power adapter.
CANCEL UPDATE NOW
niciar actualización a través del botón ,Actualizar ahora'. El firmware será transferido al controlador RX

Firmware is transferred	
The files for the update are now transferred to the con minutes).	troller. Depending on the connection speed, this can take different amounts of time (USB: around 2 minutes, Bluetooth: around 8-13
During transmission, the ON/OFF LED flashes slowly in yellow. After the transfer, the installation takes place, which also requires an uninterruptible power supply .	

Después de la transferencia e instalación, el RX Controller debe encenderse nuevamente.

Firmware is installing

Continue to ensure an uninterrupted power supply.

The update will now be installed. During installation, the ON/OFF LED first turns off for about 5 seconds, then lights up permanently for about 10 seconds, then flashes yellow quickly for about 40 seconds and finally turns off.

If the ON/OFF LED has been turned off, then the installation is complete. Then restart the controller and reestablish the connection..

El proceso de actualización a través de USB tarda aproximadamente 3 minutos y a través de Bluetooth alrededor de 15 minutos.

Durante la actualización del firmware, el LED se ilumina de la siguiente manera:

LED amarillo, parpadeo lento	La firmware está siendo transferida.
LED amarillo, parpadeo rápido	La firmware está siendo actualizada
LED apagada	La actualización ha sido completada, el controlador debe ser encendido nuevamente.
Presione simultáneamente el botón ON/OFF y el botón rojo de Bluetooth, luego conecte la fuente de alimentación	La firmware está siendo reparada